




Referentni vodič za korisnika
Split sistem klima uređaja



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Sadržaj

1	O dokumentaciji	4
1.1	O ovom dokumentu	4
2	Opće mjere opreza	5
2.1	O dokumentaciji	5
2.1.1	Značenje upozorenja i simbola	5
3	Sigurnosne upute za korisnike	7
3.1	Općenito	7
3.2	Upute za sigurno rukovanje	8
4	O sistemu	13
4.1	Unutrašnja jedinica.....	13
4.1.1	Indikatorska lampica Daikin oko	14
4.2	O korisničkom sučelju.....	15
4.2.1	Komponente: Bežični daljinski upravljač	16
4.2.2	Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača	16
4.2.3	Rad bežičnog daljinskog upravljača	18
5	Prije puštanja u rad	19
5.1	Pregled: Prije puštanja u rad	19
5.2	Uključivanje električnog napajanja	19
5.3	Umetanje baterija	19
5.4	Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača	20
5.5	Postavka sata	20
5.5.1	Postavljanje sata	20
5.6	Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice	21
5.6.1	Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice	21
6	Rad	22
6.1	Raspon rada.....	22
6.2	Kada koristiti pojedinu funkciju.....	22
6.3	Načini rada i zadana temperatura.....	24
6.3.1	Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature	24
6.4	Brzina strujanja zraka	25
6.4.1	Podešavanje brzine strujanja zraka	25
6.5	Smjer protoka zraka	25
6.5.1	Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka	26
6.5.2	Za podešavanje klapni (vertikalnih lopatica)	26
6.6	Odabir izlaza za zrak	27
6.6.1	Postavljanje automatskog odabira izlaza za zrak ili samo gornjeg izlaza za zrak	28
6.7	Rad za zagrijavanje poda	29
6.7.1	Pokretanje/zaustavljanje rada zagrijavanja poda	29
6.8	Snažni način rada i način rada za dodatno zagrijavanje	29
6.8.1	Snažan način rada	29
6.8.2	Način dodatnog zagrijavanja	30
6.8.3	Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina i dodatnog zagrijavanja	30
6.9	Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice.....	31
6.9.1	Econo - štedljivi način rada	31
6.9.2	Tihi rad vanjske jedinice.....	31
6.9.3	Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice	31
6.10	Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka).....	32
6.10.1	Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)	32
6.11	Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja).....	33
6.11.1	Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja.....	33
6.11.2	Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja	34
6.12	Sedmični rad vremenskog programatora	35
6.12.1	Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora	36
6.12.2	Kopiranje rezervacije	38
6.12.3	Potvrda rezervacija	38
6.12.4	Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora	39
6.12.5	Brisanje rezervacija	39
6.13	Bežična LAN veza	40
6.13.1	Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a	40
6.13.2	Da instalirate aplikaciju ONECTA.....	40
6.13.3	Postavljanje bežične veze	40

6.14	O Multi sistemu	44
6.14.1	O postavi prioritete prostorije	44
6.14.2	Noćni tihi način rada	45
6.14.3	Zaključavanje načina hlađenja/grijanja u Multi sistemu	45
7	Ušteda energije i optimalan rad	46
8	Održavanje i servis	48
8.1	Pregled: Održavanje i servis	48
8.2	Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača	49
8.3	Za čišćenje prednje ploče	50
8.4	O filterima za zrak	51
8.5	Uklanjanje filtera	51
8.6	Za čišćenje filtera za zrak	51
8.7	Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita	52
8.8	Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita	52
8.9	Vraćanje filtera	53
8.10	Za ponovno postavljanje prednje ploče	53
8.11	Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja	54
9	Rješavanje problema	55
9.1	Rješavanje problema bežične LAN veze	58
9.2	Simptomi koji NISU kvar sistema	59
9.2.1	Simptom: Temperatura zraka NIJE dovoljno visoka tokom dodatnog zagrijavanja	59
9.2.2	Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda	59
9.2.3	Simptom: Čuje se zvuk puhanja	59
9.2.4	Simptom: Čuje se zvuk kuckanja	59
9.2.5	Simptom: Čuje se zvuk zviždanja	59
9.2.6	Simptom: Zvuk klikanja kada uređaj radi ili je u praznom hodu	59
9.2.7	Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja	59
9.2.8	Simptom: Bijela maglica izlazi iz jedinice (unutrašnje jedinice)	59
9.2.9	Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise	60
9.2.10	Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi	60
9.2.11	Simptom: Brzina ventilatora NE odgovara zadatoj temperaturi	60
9.2.12	Simptom: Postavka ventilatora dok je isključen termostatski (funkcija nastavka isušivanja) razlikuje se od postavke u aplikaciji ONECTA	60
9.3	Rješavanje problema na temelju kodova grešaka	60
10	Odlaganje	63
11	Rječnik pojmova	64

1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici



INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučениh korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**

- Sigurnosne upute koje morate pročitati prije rukovanja sistemom
- Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)

- **Priručnik za rukovanje:**

- Brzi vodič za osnovnu upotrebu
- Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)

- **Referentni vodič za korisnike:**

- Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
- Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

2 Opće mjere opreza

2.1 O dokumentaciji

- Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.
- Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvataju vrlo važne teme, stoga ih pažljivo slijedite.
- Instalaciju sistema i sve aktivnosti opisane u priručniku za instalaciju i u referentnom vodiču za instalatera MORA izvesti ovlašteni instalater.

2.1.1 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označava situaciju koja dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.



OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE

Označava situaciju koja može dovesti do opekлина/oparina zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.



OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.



UPOZORENJE

Označava situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.



UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Označava situaciju koja može dovesti do lakše ili umjerene ozljede.



OBAVJEŠTENJE

Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.



INFORMACIJA

Označava korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži rotirajuće dijelove. Budite oprezni prilikom servisiranja ili pregledavanja jedinice.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. Primjer: "▲ Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tabele ili referencu na nju. Primjer: "■ Naslov tabele 1–3" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

3 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

3.1 Općenito



UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.



UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.



UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.



OPREZ

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlašteni instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

3.2 Upute za sigurno rukovanje



INFORMACIJA

Jedinica FVXTM-B NEMA senzor curenja rashladnog sredstva. Sve informacije o senzoru curenja rashladnog sredstva se primjenjuju samo na jedinice CVXM-B i FVXM-B units.



UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku opremu; minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 30 cm.

Samo za uređaje CVXM-B i FVXM-B:

**OPREZ**

Jedinica je radi sigurnosti opremljena sistemom za detekciju curenja. Da bi bila efikasna, jedinica se mora uvijek napajati strujom nakon montiranja, osim kada se servisira.

**OPREZ**

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

**OPREZ**

- Za podešavanje ugla zaklopca UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač). Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopac rukom, mehanizam će se slomiti.
- Budite oprezni prilikom podešavanja lamela. Unutar izlaza zraka ventilator se okreće velikom brzinom.

**OPREZ**

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

**UPOZORENJE**

NE stavljajte predmete osjetljive na vlagu ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice. Kondenzacija na glavnoj jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva, nečistoća filtera zraka ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i može dovesti do zaprljanja ili oštećenja predmeta koji se nalaze ispod.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.



OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.



UPOZORENJE

Sklonite sve prepreke s potrebnih otvora za ventilaciju.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba čuvati u sobi bez kontinuiranih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen, plinski uređaj u radu ili električni grijač u radu).

Samo za uređaje CVXM-B i FVXM-B:

**UPOZORENJE**

Senzor curenja rashladnog sredstva R32 mora se zamijeniti nakon svake detekcije ili na kraju roka trajanja. SAMO ovlaštene osobe mogu zamijeniti senzor.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

Samo za uređaje CVXM-B i FVXM-B:

**OPREZ**

Prilikom zamjene senzora curenja rashladnog sredstva R32, zamijenite ga senzorom kojeg je naznačio proizvođač (pogledati listu rezervnih dijelova).

**UPOZORENJE**

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.



UPOZORENJE

NE dopustite da se unutrašnja jedinica smoči. **Moguća posljedica:** Strujni udar ili požar.



OPREZ

Budite pažljivi prilikom otvaranja i rukovanja prednjom pločom; oštri rubovi prednje ploče mogu izazvati povredu.



UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.



UPOZORENJE

Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, isključite jedinicu na dugme za uključivanje/isključivanje samo na korisničkom sučelju.

4 O sistemu



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku opremu; minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 30 cm.

Samo za uređaje CVXM-B i FVXM-B:



OPREZ

Jedinica je radi sigurnosti opremljena sistemom za detekciju curenja. Da bi bila efikasna, jedinica se mora uvijek napajati strujom nakon montiranja, osim kada se servisira.



OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

4.1 Unutrašnja jedinica



OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.




INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.



UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



- a Prednja ploča
- b Filter za zrak
- c 2x filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita
- d Izlaz zraka
- e Zaklopka (vodoravno krilce)
- f Prijemnik infracrvenog signala za bežični daljinski upravljač
- g Dugme ON/OFF, Daikin oko i lampica vremenskog programatora
- h Ulaz zraka
- i Lamelle (okomita krilca)
- j Senzor sobne temperature


Dugme za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti dugme za uključivanje/isključivanje unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

4.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko

Boja Daikin oka će se mijenjati u skladu s radom.



- a Tipka ON/OFF
- b Daikin oko

Rad	Boja Daikin oka
Automatsko	Crvena/plava
Sušenje	Zelena
Hlađenje	Plava
Zagrijavanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Rad vremenski programator	Narandžasta ^(a)

- ^(a) Kada je postavljen vremenski programator za uključivanje/isključivanje ili sedmični vremenski programator, Daikin oko se periodično mijenja u narandžastu boju. Nakon što narandžasta boja svijetli oko 10 sekundi, vraća se u boju načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada je vremenski programator postavljen tokom načina hlađenja, Daikin oko će periodično svijetliti narandžastom bojom 10 sekundi, a zatim se prebaciti na plavu na 3 minute.

4.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač



INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.


- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.



OBAVJEŠTENJE


- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

4.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač





- a Odašiljač signala
- b LCD ekran
- c Tipka za podešavanje temperature
- d Tipka ON/OFF
- e Tipka za vertikalno njihanje
- f Tipka za zagrijavanje poda
- g Dugme za meni
- h Dugme za odabir
- i Dugme za podešavanje sata
- j Dugme za otkazivanje
- k Tipka za funkciju vremenskog programatora uključivanja/isključivanja
- l Tipka za funkciju sedmičnog vremenskog programatora
- m Tipka za funkciju Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
- n Tipka za funkciju Econo i tihi rad vanjske jedinice
- o Tipka za način rada
- p Tipka za ventilator
- q Tipka za snažni način rada i tipka za dodatno zagrijavanje


4.2.2 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača



Ikona	Opis
	Način rada = Automatski

Ikona	Opis
	Način rada = Sušenje
	Način rada = Hlađenje
	Način rada = Grijanje
	Način rada = Samo ventilator
	Unutrašnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
	Aktivan je rad
	Postavka trenutne temperature
	Simbol obavještenja za zamjenu baterije (slaba baterija)
	Brzina strujanja zraka = Automatski
	Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutrašnje jedinice
	Brzina strujanja zraka = Jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje
	Brzina strujanja zraka = Srednje slabo
	Brzina strujanja zraka = Slabo
	Aktivan je snažni rad
	Aktivan je štedljivi način rada Econo
	Aktivan je Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
	Aktivno je dodatno zagrijavanje
	Aktivno je zagrijavanje poda
	Aktivan je tihi rad vanjske jedinice
	Aktivno je automatsko vertikalno njihanje
	Aktivan je automatski izlaz za zrak ili samo gornji izlaz za zrak
	Aktivan je ON timer (Vremenski programator isključivanja)
	Aktivan je OFF timer (Vremenski programator isključivanja)
	Aktivan je sedmični vremenski programator
	Dan u sedmici
	Trenutno vrijeme

4.2.3 Rad bežičnog daljinskog upravljača



a Prijemnik infracrvenog signala

- 1 Usmjerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
Dva uzastopna zvučna signala	Počinje rad jedinice.
Zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad jedinice se zaustavlja.

5 Prije puštanja u rad

5.1 Pregled: Prije puštanja u rad

Ovo poglavlje opisuje šta trebate učiniti prije puštanja jedinice u rad.

Tipičan radni tok

Postupak prije puštanja u rad obično se sastoji od sljedećih faza:

- Uključivanje električnog napajanja.
- Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač.
- Postavljanje sata.
- Postavljanje osvjjetljenja lampice Daikin oka.
- Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača na zid ili drugu površinu.


5.2 Uključivanje električnog napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

5.3 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.


- 1 Skinite prednju ploču.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite prednju ploču.



INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se ikonom  na LCD ekranu.
- UVIJEK zamijeniti obje baterije zajedno.

5.4 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača



- a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (lokalna nabavka)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Odaberite mjesto gdje će signal moći dosegnuti jedinicu.
- 2 Pričvrstite držač (dodatna oprema) na zid ili slično mjesto putem 2 vijka M3×20L (dodatna oprema).
- 3 Umetnite bežični daljinski upravljač u držač.

5.5 Postavka sata

Ako unutrašnji sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na tačno vrijeme, vremenski programator uključivanja; vremenski programator isključivanja NEĆE raditi pravilno. Sat se mora ponovo postaviti:


- Nakon što zaštitna sklopka isključi jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

5.5.1 Postavljanje sata

Napomena: Ako vrijeme NIJE postavljeno, MON, ☉ i 0:00 trepere.

- 1 Pritisnite ☉.

Rezultat: MON i ☉ trepere




- 2 Pritisnite  ili  da postavite trenutni dan u sedmici.

Prikaz	Dan u sedmici
MON	Ponedjeljak
TUE	Utorak
WED	Srijeda
THU	Četvrtak
FRI	Petak
SAT	Subota
SUN	Nedjelja

- 3 Pritisnite .

Rezultat:  treperi.




- 4 Pritisnite  ili  da postavite tačno vrijeme.

Napomena: Držeći  ili  vrijeme se brzo povećava odnosno smanjuje.

- 5 Pritisnite .

Rezultat: Postavljanje je dovršeno.  treperi.



5.6 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice


Po želji podesite osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice ili isključite displej.

5.6.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice

- 1 Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Na displeju se pojavljuje broj menija za odabir  treperi.

- 2 Pritisnite  da unesete postavku.



- 3 Pritisnite  ili  da promijenite postavku kako slijedi:



Treperenje	Osvjetljenje
H	Visoko
L	Nisko
of	Ugašeno

- 4 Pritisnite  da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka osvjetljenja je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput  da se prije vratite na zadani ekran.

6 Rad



INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

6.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

CVXM, FVXM50		
	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80% ^(b)	—

^(a) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

^(b) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

FVXM25+35		
	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	–10~50°C DB	–20~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80% ^(b)	—

^(a) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

^(b) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

FVXTM		
	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	–10~46°C DB	–30~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80% ^(b)	—

^(a) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

^(b) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

6.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti tabelom u nastavku:

Funkcija	Zadaci
Osnovne funkcije	

Funkcija	Zadaci
 Načini rada i temperatura	Za pokretanje/zaustavljanje sistema i podešavanje temperature: ▪ U načinu rada grijanja i hlađenja, zagrijava ili rashlađuje prostoriju. ▪ U načinu rada samo ventilator, puše zrak u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ U načinu rada sušenje, smanjuje vlažnost u prostoriji. ▪ U automatskom načinu rada, odgovarajući način rada se automatski odabire na osnovu zadane temperature.
 Smjer strujanja zraka	Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje ili fiksni položaj krilca).
 Brzina strujanja zraka	Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju.
Napredne funkcije	
 Streamer	Za uklanjanje alergena u zraku kao što je polen, pomoćne tvari ili za čišćenje zraka u prostoriji.
 Econo - Štedljivi način rada	Za korištenje sistema kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
 Tihi rad vanjske jedinice	Za smanjenje nivoa buke vanjske jedinice. Primjer: noću.
 Automatski odabir izlaza za zrak	Jedinica automatski odlučuje o obrascu puhanja u zavisnosti od načina rada i uslova u prostoriji. Ova funkcija je fabrički postavljena kao zadana i preporučena postavka.
 Samo gornji izlaz	Za postavljanje strujanja zraka samo s gornjeg izlaza, bez obzira na način rada ili uslove u prostoriji.
 Zagrijavanje poda	Za zagrijavanje samo iz donjeg izlaza za zrak. Koristite ovu funkciju kada ne želite direktno osjetiti strujanje toplog zraka.
 Dodatno zagrijavanje	Za povećavanje temperature strujanja zraka koji dolazi iz jedinice. Temperatura zraka će biti veća nego kod normalnog grijanja. Ova funkcija se preporučuje kada želite osjećati više toplote.
 Powerful - Snažno	Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.
 ON timer (Vremenski programator uključivanja) +  OFF timer (Vremenski programator isključivanja)	Za automatsko uključivanje ili isključivanje sistema.
 Vremenski programator isključivanja	Za automatsko uključivanje odnosno isključivanje sistema na sedmičnoj osnovi.

Funkcija	Zadaci
Dodatne funkcije	
Bežična LAN veza	Za rukovanje jedinicom koristeći pametne uređaje.

6.3 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
 Automatski	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
 Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji.
 Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
 Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
 Ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sistem NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

6.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature



ON: Jedinica radi

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Samo ventilator

 **27.0°C:** Prikazuje zadanu temperaturu.

- 1 Pritisnite  jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će se postaviti kako slijedi:



- 2 Pritisnite  za **pokretanje** rada.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje **ON**. Indikatorska lampica Daikin oka će promijeniti boju u skladu s radom. Pogledajte "[4.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko](#)" [▶ 14].

- 3 Pritisnite  ili  jedanput ili više puta da smanjite ili povećate **temperaturu**.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Samo rad sušenja ili ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, nije moguće podešavanje temperature.

- 4 Pritisnite  za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: **ON** nestaje s LCD ekrana. Gasi se indikatorska lampica Daikin oko.

6.4 Brzina strujanja zraka

- 1 Pritisnite  da biste izabrali:

	5 nivoa brzine strujanja zraka, od "■" do "■■■■"
	Automatski rad strujanja zraka
	Tih rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "■", šum iz jedinice postaje tiši.



INFORMACIJA

- Ako jedinica dođe do zadane temperature u načinu rada hlađenja ili automatsko, ventilator će prestati
- Ako jedinica dođe do zadane temperature u načinu rada grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina strujanja zraka u automatskom radu strujanja zraka je postavljena u skladu sa sobnom temperaturom; u većini slučajeva može biti manja od tihog rada unutrašnje jedinice, a ako se u ovom trenutku brzina strujanja zraka promijeni u skladu s tihim radom unutrašnje jedinice, radna buka može postati veća.

6.4.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

- 1 Pritisnite  da promijenite postavke strujanja zraka kako slijedi:




6.5 Smjer protoka zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Šta. Sistem različito usmjerava protok zraka, ovisno o korisničkom odabiru.

Postavka	Prikaz	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje		Njihanje ili fiksni položaj horizontalnih krilaca (zaklopaca).
Horizontalni protok zraka	[—]	Položaj vertikalnih krilaca (lamela) je ručno postavljen.



a Raspon kretanja zaklopaca



OPREZ

- Za podešavanje ugla zaklopca UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač). Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopac rukom, mehanizam će se slomiti.
- Budite oprezni prilikom podešavanja lamela. Unutar izlaza zraka ventilator se okreće velikom brzinom.



INFORMACIJA

Kod vertikalnog automatskog njihanja, zaklopci će se zaustaviti u položaju prema gore ako brzina strujanja zraka postane prespora.

6.5.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite .


Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Zaklopci (vodoravna krilca) početak će se njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite  kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat:  nestaje s LCD ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

6.5.2 Za podešavanje klapni (vertikalnih lopatica)

- 1 Podesite horizontalne lopatice putem korisničkog sučelja (npr. bežični daljinski upravljač) tako da možete lako pristupiti dugmadima na vertikalnim lopaticama.
- 2 Držite dugmad i lagano ih pomaknite prema gore.
- 3 Držeći dugmad podesite ulijevo ili udesno u željeni položaj.



INFORMACIJA


Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

6.6 Odabir izlaza za zrak

Koristite ovu funkciju kako bi jedinica automatski odlučila koji izlaz za zrak se treba koristiti ili samo postavite gornji izlaz za zrak. Zadana postavka je automatski odabir izlaza za zrak.

Postavka	Prikaz	Smjer strujanja zraka
Automatski odabir izlaza za zrak		Jedinica automatski bira najbolji izlaz za zrak u zavisnosti od načina rada ili uslova u prostoriji.
Samo gornji izlaz za zrak		Strujanje zraka je postavljeno na gornji izlaz za zrak, bez obzira na način rada ili uslove u prostoriji.

Postavka	Način rada	Situacija	Odabir izlaza za zrak
	Sušenje	Bilo koja situacija	
	Hlađenje	Kada sobna temperatura dosegne zadanu tačku ili ukupno vrijeme rada pri visokoj vlažnosti dosegne 1 sat.	
		Ako zadana temperatura još uvijek NIJE doseguta ili je ukupno vrijeme rada pri visokoj vlažnosti manje od 1 sata.	
	Grijanje, samo ventilator	Bilo koja situacija	

Postavka	Način rada	Situacija	Odabir izlaza za zrak
	Sušenje, hlađenje, grijanje, samo ventilator	Bilo koja situacija	



INFORMACIJA

- Tokom rada sušenja, strujanje zraka izlazi samo iz gornjeg izlaza za zrak. Postavke potražite u "6.3 Načini rada i zadana temperatura" [▶ 24].
- Tokom rada zagrijavanje poda, strujanje zraka izlazi samo iz donjeg izlaza za zrak. Postavke potražite u "6.7 Rad za zagrijavanje poda" [▶ 29]. Zagrijavanje poda se može postaviti samo s postavkom automatskog odabira izlaza za zrak.
- Ako promijenite postavku s automatskog odabira izlaza za zrak na samo gornji izlaz za zrak tokom rada grijanja, grijanje će se privremeno zaustaviti kako bi se zaštitila jedinica.
- Sposobnost hlađenja/grijanja je slabija kada je postavljen samo gornji izlaz za zrak.
- Dok se mijenja odabir izlaza za zrak može se čuti zvuk pomjeranja amortizera.


6.6.1 Postavljanje automatskog odabira izlaza za zrak ili samo gornjeg izlaza za zrak

Preduslov: Zadana postavka je automatski odabir izlaza za zrak.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **Menu** najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni za odabir. Broj menija treperi.


- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** da odaberete broj menija **2**.



- 3 Pritisnite **Menu** da unesete postavku.

Rezultat: "R" treperi.

- 4 Pritisnite **Select** ili **Select** da promijenite postavku. "R" = **postavljanje automatskog odabira izlaza za zrak** ili "I" = **samo gornjeg izlaza za zrak**.



- 5 Pritisnite **Menu** da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 1 minute. Pritisnite dvaput **Cancel** da se prije vratite na zadani ekran.

6.7 Rad za zagrijavanje poda

Ovaj rad može efikasno zagrijati velike podne površine zatvaranjem gornjeg izlaza za zrak i povećanjem brzine strujanja zraka kako bi dohvatio udaljene podne površine.



INFORMACIJA

- Rad zagrijavanja poda se može koristiti samo u načinu rada grijanja i s postavkom automatskog odabira izlaza za zrak.
- Ako je sobna temperatura niska, prostorija možda neće biti dovoljno topla.

6.7.1 Pokretanje/zaustavljanje rada zagrijavanja poda

Preduslov: Ovaj rad se može postaviti samo u načinu rada grijanja i s postavkom automatskog odabira izlaza za zrak.

- 1 Pritisnite

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje i rad započinje.

- 2 Za zaustavljanje rada pritisnite

Rezultat: nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.

6.8 Snažni način rada i način rada za dodatno zagrijavanje

6.8.1 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/ Grijanje	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/grijanja, kapacitet vanjske jedinice se povećava. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum. ▪ Temperatura i brzina strujanja se NE MOGU mijenjati.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Brzina strujanja zraka je malo povećana.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

**INFORMACIJA**

- Snažni način rada ne može se koristiti zajedno s načinima rada: dodatno zagrijavanje, zagrijavanje poda, Econo (štedljivi način rada) i tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

6.8.2 Način dodatnog zagrijavanja

Ovaj način rada povećava temperaturu strujanja zraka koji dolazi iz jedinice. Temperatura strujanja zraka je veća nego kod normalnog grijanja. Ovaj način rada koristite kada želite osjetiti veću toplotu. Ovaj način rada traje 30 minuta.

**INFORMACIJA**

- Način rada dodatnog zagrijavanja se može koristiti samo u načinu grijanja.
- Ako je sobna temperatura niska, prostorija možda neće biti dovoljno topla.
- NEMOJTE se dugo zadržavati na izlazu za zrak iz kojeg direktno izlazi ispražnjeni zrak.
- Nakon završetka radnje DODATNO ZAGRIJAVANJE, u zavisnosti od temperature postavljene za rad GRIJANJA, snaga se može privremeno smanjiti.
- Kod Multi sistema temperatura strujanja zraka može biti nedovoljna.

6.8.3 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina i dodatnog zagrijavanja

- 1 Pritisnite  jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Snažno
	Dodatno zagrijavanje
—	Oboje je deaktivirano

- Snažni način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.
- Dodatno zagrijavanje rada traje 30 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

- 2 Da zaustavite rad, pritisnite  dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Snažni način rada i dodatno zagrijavanje mogu se postaviti samo kada jedinica radi. Ako pritisnete , rad će se otkazati;  i  nestaju s LCD ekrana.

6.9 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice


6.9.1 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.



INFORMACIJA

- Snažni način, dodatno zagrijavanje, zagrijavanje poda i Econo - štedljivi način NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada je dostupan samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenje, grijanje i sušenje.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.



- A** Jačina struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimum uz normalan rad
b Maksimum tokom Econo - štedljivog načina rada
c Normalan rad
d Econo - štedljivi način rada

- Dijagram se može koristiti samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jačina struje i potrošnja energije klima uređaja u Econo - štedljivom načinu rada se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

6.9.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice.
Primjer: Noću.



INFORMACIJA

- Snažni način, dodatno zagrijavanje, zagrijavanje poda i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Tihi rad vanjske jedinice je dostupan samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

6.9.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice

- 1 Pritisnite  jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Econo - Štedljivi način rada
	Tihi rad vanjske jedinice
	Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje je deaktivirano

2 Da zaustavite rad, pritisnite dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Econo - Štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Pritiskom na otkazuje se postavka i nestaje s LCD ekrana.

Napomena: ostaje na LCD ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF na vanjskoj jedinici.

6.10 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)



INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

6.10.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduslov: Uvjerite da jedinica radi (je prikazano na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se pojavljuje , zrak u prostoriji se čisti kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada pritisnite .

Rezultat: nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.



INFORMACIJA

- Način rada Flash Streamer možete podesiti kada je jedinica uključena odnosno isključena, ali rad započinje kada jedinica radi.
- Kada je postavka završena dok uređaj NE radi, na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača prikazuje se , ali rad NIJE pokrenut.

6.11 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

Postoje dvije vrste postavki za isključeni/uključeni vremenski programator:

- **24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja** (zadano). Jedinica će prestati/početi raditi u zadano vrijeme. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 13:30, i jedinica počinje raditi u 13:30.
- **12-satno odbrojanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja.** Jedinica će prestati/početi raditi nakon zadanog broja sati. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 10:30 na 3 sata, i jedinica počinje raditi u 13:30.

Napomena: Obje vrste postavki vremenskog programatora se mogu kombinirati.



INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.



INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "5.5.1 Postavljanje sata" [▶ 20].

6.11.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

- 1 Pritisnite **Off** za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje **0:00** i **OFF** treperi. ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** da promijenite postavku vremena.
- 3 Ponovo pritisnite **Off**.

Rezultat: **OFF** i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svijetli narandžastom bojom.



INFORMACIJA

SVaki put kada se pritisne tipka **Select** odnosno **Select** postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.


- 4 Da otkazete postavku vremenskog programatora pritisnite **Cancel**.

Rezultat: Postavljeno vrijeme i **OFF** nestaju s LCD ekrana. ☹ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

- 1 Pritisnite  za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje **6:00** i **ON** treperi. ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



- 2 Pritisnite  ili  da promijenite postavku vremena.
- 3 Ponovo pritisnite .

Rezultat: **ON** i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svijetli narandžastom bojom.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne tipka  odnosno  postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

- 4 Da otkazete postavku vremenskog programatora pritisnite .

Rezultat: Postavljeno vrijeme i **ON** nestaju s LCD ekrana. ☹ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

- 1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 33] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator uključivanja)" [▶ 34].

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje **OFF** i **ON**.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok...	Rad
	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

6.11.2 Postavka 12-satnog odbrojanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

- 1 Pritisnite i držite  ili  oko 5 sekundi; kada ▲ zatreperi, pustite dugme.

Rezultat:



Za vremenski programator isključivanja, **1hr** se pojavljuje na LCD ekranu i **OFF** treperi, ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



Za vremenski programator uključivanja, **1hr** se pojavljuje na LCD ekranu i **ON** treperi. ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.

2 Pritisnite  ili  da promijenite postavku vremena. Vrijeme se može podesiti između 1 i 12 sati. Svako pritiskanje dugmeta povećava odnosno smanjuje vrijeme za 1 sat.

3 Pritisnite  ili  da potvrdite postavku.

Rezultat: **OFF** i/ili **ON** i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Vrijeme prikazano na LCD displeju automatski će odbrojavati za 1 sat kako prolazi svaki sat.

Primjer: Ako je vremenski programator isključivanja postavljen na 3 sata, prikazano vrijeme će se mijenjati kako slijedi: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (isključeno)

4 Da postavku vratite na 24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja, ponovite 1. korak na početnom ekranu kada **OFF** i/ili **ON** NE trepere.


5 Da otkazete postavku vremenskog programatora pritisnite .

Kombiniranje načina prikaza vremenskog programatora

Različiti načini prikaza (24-satni i 12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja) mogu se istovremeno koristiti za vremenski programator isključivanja i vremenski programator uključivanja.

1 Postavku potražite u "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 33], "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator uključivanja)" [▶ 34] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja" [▶ 34].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok...	Rad
	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon zadanog vremena) ▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon zadanog vremena)
			
			

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

6.12 Sedmični rad vremenskog programatora



INFORMACIJA

Postavku vremenskog programatora nemojte postavljati istovremeno s aplikacijom za programiranje rasporeda ONECTA. Obje postavke rade neovisno jedna od druge. Koristite samo jednu.



INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "6.13 Bežična LAN veza" [▶ 40].

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak Napravite do 4 postavke.	
Utorak-petak Kopirajte postavke ako su iste kao za ponedjeljak.	
Subota Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja Napravite do 4 postavke.	

- Postavka ON-ON-ON-ON (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Omogućava zakazivanje načina rada i postavljanje temperature.
- Postavka OFF-OFF-OFF-OFF (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "5.5.1 Postavljanje sata" [▶ 20].

INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, nestaje s LCD ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

6.12.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

- 1 Pritisnite

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



- 2 Pritisnite ili da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije.

3 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Postavljen je dan u sedmici. **WEEKLY** i ON trepere.



4 Pritisnite **Select** ili **Select** da odaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Funkcija
ON	Vremenski programator uključivanja
OFF	Vremenski programator isključivanja
Prazno	Brisanje rezervacije

5 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja je postavljen. **WEEKLY** i vrijeme trepere.



Napomena: Pritisnite **Back** da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabrano Prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite **Select** ili **Select** da odaberete vrijeme. Vrijeme se može podesiti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Vrijeme je postavljeno i **WEEKLY** i temperatura trepere.



Napomena: Pritisnite **Back** da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabran vremenski programator isključivanja, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite **Select** ili **Select** da odaberete željenu temperaturu.

Napomena: Postavljena temperatura za sedmični vremenski programator prikazuje se samo prilikom postavljanja načina rada sedmičnog vremenskog programatora.



INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

9 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Temperatura i vrijeme se postavljaju za vremenski programator uključivanja. Vrijeme je postavljeno za vremenski programator isključivanja. Daikin oko svijetli narandžastom bojom.

Rezultat: Pojavljuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da postavite drugu rezervaciju ili pritisnite  da dovršite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje .


Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama za drugi dan. Pogledajte "[6.12.2 Kopiranje rezervacije](#)" [▶ 38].

6.12.2 Kopiranje rezervacije

Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Kopirat će se kompletna rezervacija odabranog dana u sedmici.


- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici koji će se kopirati.
- 3** Pritisnite .

Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u sedmici.



- 4** Pritisnite  ili  da odaberete željeni dan.
- 5** Pritisnite .

Rezultat: Cijela rezervacija je kopirana u željeni dan i Daikin oko svijetli narandžastom bojom.



Napomena: Ponovite postupak da kopirate u drugi dan.

- 6** Pritisnite  da završite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje .

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije nakon kopiranja, pogledajte "[6.12.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora](#)" [▶ 36].

6.12.3 Potvrda rezervacija

Potvrdite rezervacije ako su u skladu s vašim potrebama.

- 1** Pritisnite .

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



- 2** Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije i provjerite detalje rezervacije.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije, pogledajte "[6.12.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora](#)" [▶ 36].

- 3 Pritisnite  da izađete iz načina rada za potvrdu.

6.12.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora

- 1 Da deaktivirate sedmični vremenski programator pritisnite **Weekly** i dok **WEEKLY** se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: **WEEKLY** nestaje s LCD ekrana i Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

- 2 Da reaktivirate sedmični vremenski programator ponovo pritisnite **Weekly**.

Rezultat: Koristit će se posljednji način rada rezervacije.

6.12.5 Brisanje rezervacija

Brisanje pojedinačnih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite obrisati jednu postavku rezervacije.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije.

- 2 Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

- 3 Pritisnite **Next**.

Rezultat: **WEEKLY**, ON i OFF trepere.

- 4 Pritisnite  ili  i odaberite "prazno".

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



- 5 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Odabrana rezervacija je izbrisana.

- 6 Pritisnite  da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije svakog dana u sedmici

Koristite ovu funkciju ako želite izbrisati sve rezervacije za jedan dan u sedmici. Možete je koristiti u načinu rada za potvrdu ili postavljanje.

- 1 Pritisnite .

- 2 Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

- 3 Držite **Weekly** oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su izbrisane.

- 4 Pritisnite  da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje svih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom izbrisati sve rezervacije za sve dane u sedmici. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti u načinu rada za postavljanje.

- 1 Držite **Weekly** oko 5 sekundi dok ste na zadanom displeju.


Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

6.13 Bežična LAN veza

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID broj i KEY se nalaze na jedinici. Jedinica se isporučuje s dodatnom naljepnicom sa SSID brojem i lozinku, zalijepljenom na kućištu.



- a Oznaka sa SSID brojem, lozinkom i ključem
b Dodatna naljepnica sa SSID brojem, lozinkom i ključem

6.13.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

6.13.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA

- 1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".
- 2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

i

INFORMACIJA

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:



6.13.3 Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s vašim pametnim uređajem.

- **Povežite bežični LAN direktno s vašim pametnim uređajem.**
- **Povežite bežični LAN na vašu kućnu mrežu.** Bežični LAN će komunicirati s vašim pametnim uređajem na vašoj kućnoj mreži koristeći modem, ruter ili sličan uređaj.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

- 1 Zaustavite rad prije postavljanja bežične veze.
- 2 Koristite bežični daljinski upravljač da odaberete meni postavki bežičnog LAN-a.


Napomena: Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

Meni	Opis
1	Provjera statusa veze
2	Povezivanje putem WPS dugmeta
3	Povezivanje putem SSID i KEY broja
R	Vraćanje na fabričke postavke
off	Bežični LAN je isključen

Potvrda statusa bežične LAN veze

- 1 Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.


Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. 1 treperi.



- 2 Pritisnite  da potvrdite odabir.

Rezultat: 1 treperi.

- 3 Provjerite Daikin oko.



- a Daikin oko
- b Djelomično zeleno
- c Crvena, narandžasta, plava ili bijela

Boja Daikin oka se mijenja između djelomično zelene i...	...a zatim bežični adapter...
crvene	nije povezan
narandžaste	radi i spreman je za povezivanje na kuću mrežu putem WPS dugmeta; pogledati "Povezivanje putem WPS dugmeta" [▶ 42].

Boja Daikin oka se mijenja između djelomično zelene i...	...a zatim bežični adapter...
plave	- povezan je na kućnu mrežu putem SSID + KEY. ili - povezan je na kućnu mrežu putem WPS dugmeta na ruteru.
bijele	isključen

4 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

Povezivanje bežičnog LAN-a na kućnu mrežu

Bežični adapter se može povezati na kućnu mrežu koristeći sljedeće:

- WPS dugme (Postavljanje zaštićenog WiFi-ja) na ruteru (ako postoji),
- SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) – nalaze se na jedinici.

Povezivanje putem WPS dugmeta

- Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. 1 treperi.

- Pritisnite  da promijenite SP meni u 2.



- Pritisnite  da potvrdite odabir.

Rezultat: 2 treperi. Boja Daikin oka se mijenja između narandžaste i djelomično zelene.

- Pritisnite WPS dugme na komunikacijskom uređaju (npr. ruteru) u roku od otprilike 1 minute. Pogledajte priručnik svog komunikacijskog uređaja.

Rezultat: Ako je povezivanje uspješno, boja Daikin oka se mijenja između plave i djelomično zelene.



INFORMACIJA

Ako nije moguće uspostaviti vezu s ruterom, pokušajte s procedurom "[Povezivanje putem SSID i KEY broja](#)" [▶ 42].

- Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

Povezivanje putem SSID i KEY broja

- Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. 1 treperi.

- Pritisnite dvaput  da promijenite SP meni u 3.



3 Pritisnite  da potvrdite odabir.

Rezultat: 3 treperi. Boja Daikin oka se mijenja između crvene i djelomično zelene.

4 Otvorite aplikaciju ONECTA na svom pametnom telefonu i slijedite korake u aplikaciji.

Rezultat: Ako je povezivanje uspješno, boja Daikin oka se mijenja između plave i djelomično zelene.

5 Povežite svoj pametni uređaj na istu kućnu mrežu kao i jedinicu.

6 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

Resetovanje veze na fabričke postavke

Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:

- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponovite postavku ako povezivanje nije uspješno.

1 Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. 1 treperi.

2 Pritisnite dvaput  da promijenite SP meni u R.



3 Držite  najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: R treperi. Postavka je vraćena na tvorničke postavke.

4 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

Isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

1 Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. 1 treperi.

2 Pritisnite  da promijenite SP meni u OFF.



3 Držite  najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: OFF treperi. Komunikacija je isključena.


4 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

6.14 O Multi sistemu

U Multi sistemu 1 vanjska jedinica je povezana na više unutrašnjih jedinica.

Primjer:



6.14.1 O postavci prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje prilikom instalacije. Zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca.

Kada postavka prioritetne prostorije nije aktivna ili nije prisutna

Kada radi više od 1 unutrašnje jedinice, prioritet ima prva jedinica koja je uključena. Postavite druge jedinice na isti način rada. U suprotnom, ući će u stanje mirovanja a Daikin oko će treperiti (NE ukazuje na kvar).

Izuzeci: Ako je prva jedinica koja je uključena postavljena na **samo ventilator**, a onda je u drugoj prostoriji postavljen način rada **grijanja**, prioritet će imati jedinica postavljena na način rada grijanja. Prva jedinica ide u stanje mirovanja a Daikin oko treperi.



INFORMACIJA

- Načini rada hlađenje, sušenje i samo ventilator mogu se istovremeno koristiti.
- Automatski način rada automatski bira hlađenje ili grijanje, u zavisnosti od sobne temperature i postavke temperature. Ako je automatski način rada odabran za sve jedinice, sve jedinice će raditi u načinu rada prve jedinice koja je uključena.

Prioritet prilikom tihog rada vanjske jedinice

Pogledajte "6.9.2 Tihi rad vanjske jedinice" [► 31].

- 1 Postavite tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama putem bežičnih daljinskih upravljača jedinica.
- 2 Da otkažete tihi rad vanjske jedinice zaustavite rad u 1 sobi putem bežičnog daljinskog upravljača.

Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. ostaje prikazano na displeju drugih bežičnih daljinskih upravljača.

- 3 Da uklonite simbol s drugih bežičnih daljinskih upravljača zaustavite tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama pojedinačno.

Rezultat: Nestaje simbol

Kada je postavka prioritetne prostorije aktivna

Možete odabrati različite načine rada u svakoj prostoriji.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, odabran je način rada hlađenja.

Način rada u prostoriji B i C	Status prostorije B i C
Hlađenje, sušenje i samo ventilator	Održava se trenutni način rada
Zagrijavanje	Stanje mirovanja. Rad se nastavlja kada jedinica u prostoriji A prestane raditi.
Automatsko	Ako se nastavlja način rada hlađenja. Ako jedinice zagrijavanja uđu u stanje mirovanja. Rad se nastavlja kada jedinica u prostoriji A prestane raditi.

Prioritet tokom korištenja snažnog načina rada

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Jedinice u prostoriji B i C rade.

- 1 Postavite snažan način rada u prostoriji A.

Rezultat: Povećan je kapacitet prostorije A. Efikasnost hlađenja i grijanja u prostorijama B i C može biti malo smanjena.

Prioritet prilikom tihog rada vanjske jedinice

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

- 2 Postavite tihi rad vanjske jedinice.

Rezultat: Sve jedinice istovremeno ulaze u tihi način rada vanjske jedinice.

6.14.2 Noćni tihi način rada

Noćni tihi način rada zahtijeva početno programiranje prilikom instalacije. Zatražite pomoć od trgovca. Ovaj način rada smanjuje buku vanjske jedinice noću tako što smanjuje efikasnost hlađenja.

Noćni tihi način rada se automatski aktivira kada temperatura padne $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ispod najviše temperature zabilježene za taj dan.

6.14.3 Zaključavanje načina hlađenja/grijanja u Multi sistemu

Zaključavanje načina hlađenja/grijanja se može postaviti putem Multi vanjske jedinice. Zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca. Zaključavanje načina hlađenja/grijanja prinudno postavlja jedinicu u rad hlađenja odnosno grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite postaviti sve unutrašnje jedinice povezane na Multi sistem u 1 način rada.



INFORMACIJA

Zaključavanje načina hlađenja/grijanja se NE MOŽE aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

7 Ušteda energije i optimalan rad



INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostaviti će se prethodno izabrani način rada.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.



OBAVJEŠTENJE

NE stavljajte predmete osjetljive na vlagu ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice. Kondenzacija na glavnoj jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva, nečistoća filtera zraka ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i može dovesti do zaprljanja ili oštećenja predmeta koji se nalaze ispod.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.



UPOZORENJE

Sklonite sve prepreke s potrebnih otvora za ventilaciju.



OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

Poštujte sljedeće mjere opreza da biste osigurali pravilan rad sistema.

- Spriječite prodiranje direktne sunčeve svjetlosti u sobu tokom hlađenja pomoću zavjesa ili roletni.
- Osigurajte dobro provjetravanje prostora. NEMOJTE zapriječiti nijedan otvor za provjetravanje.
- Često provjetravajte. Duža upotreba zahtijeva posebnu pažnju na provjetravanje.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će isticati iz sobe uzrokujući smanjenje učinka hlađenja ili grijanja.
- Pazite da NE rashladite odnosno NE zagrijete previše. Da biste uštedjeli energiju, postavku temperature držite na umjerenom nivou.
- NIKAD ne postavljajte predmete blizu otvora za ulaz i izlaz zraka jedinice. To može uzrokovati smanjivanje učinka grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad.
- Ako se uređaj NE koristi duže vrijeme isključite prekidač. Ako je prekidač uključen, jedinica troši električnu energiju. Prije ponovnog pokretanja jedinice, uključite prekidač 6 sati prije rada kako biste osigurali nesmetan rad.
- Kondenzacija se može stvoriti ako je vlažnost iznad 80% ili ako se začepi odvodni izlaz.

- Sobnu temperaturu podesite tako da dobijete ugodno okruženje. Izbjegavajte prekomjerno zagrijavanje ili hlađenje. Imajte na umu da je potrebno određeno vrijeme dok sobna temperatura ne dosegne zadanu temperaturu. Razmislite o opciji podešavanja vremenskog programatora.
- Podesite smjer strujanja zraka kako biste spriječili skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka uz strop. (Gore prema stropu tokom hlađenja ili sušenja, a tokom grijanja ga usmjerite prema dolje.)
- Izbjegavajte direktno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.
- Da bi se štedjela energija, podesite sistem da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

8 Održavanje i servis

8.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

Periodični pregledi na curenje rashladnog sredstva mogu biti potrebni u zavisnosti od važećeg zakona. Obratite se svom instalateru za više informacija.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675



OBAVJEŠTENJE

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO₂.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO₂ u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se svom instalateru za više informacija.



OBAVJEŠTENJE

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

Samo za uređaje CVXM-B i FVXM-B:

**OPREZ**

Prilikom zamjene senzora curenja rashladnog sredstva R32, zamijenite ga senzorom kojeg je naznačio proizvođač (pogledati listu rezervnih dijelova).

**UPOZORENJE**

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

**OPREZ**

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

Na unutrašnjoj jedinici se mogu pojaviti sljedeći simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama.

8.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

**UPOZORENJE**

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

**OBAVJEŠTENJE**

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

- 1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

8.3 Za čišćenje prednje ploče



UPOZORENJE

NE dopustite da se unutrašnja jedinica smoči. **Moguća posljedica:** Strujni udar ili požar.



OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razrjeđivač u prahu za poliranje ili tečni insekticid. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 50°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE čvrsto trljati prilikom pranja lopatice vodom. **Moguća posljedica:** Površinski premaz će se skinuti.


Prednju ploču možete skinuti da biste je oprali.




OPREZ

Budite pažljivi prilikom otvaranja i rukovanja prednjom pločom; oštri rubovi prednje ploče mogu izazvati povredu.

- 1 Gurnite oba klizača u smjeru strelice dok se ne čuje škljocanje.



- 2 Otvorite prednju ploču i odvežite konopac.



- 3 Skinite prednju ploču.
- 4 Obrišite je mekom krpom namočenom u vodu.
- 5 Pustite da se osuši u hladu nakon pranja.
- 6 Za ponovno montiranje i zatvaranje prednje ploče pogledajte ["8.10 Za ponovno postavljanje prednje ploče"](#) [▶ 53].


8.4 O filterima za zrak

Rad jedinice s prljavim filterima:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabo grije/hladi,
- može proizvoditi neugodan miris.


8.5 Uklanjanje filtera

- 1 Skinite prednju ploču. Pogledajte "8.3 Čišćenje prednje ploče" [► 50].
- 2 Pažljivo skinite jezičke filtera za zrak s kliješta (a) sa strane. Držite filter za zrak za dugme filtera (b) i skinite jezičak filtera za zrak s kliješta (c) na vrhu. Povucite filter nagore da skinete jezičke filtera s kliješta na dnu (d).




- a Jezički za kliješta sa strane
- b Dugme filtera
- c Jezičak za kliješta na vrhu
- d Jezički za kliješta na dnu

- 3 Uklonite filtere za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita s kliješta (4 na svakom).



8.6 Za čišćenje filtera za zrak

- 1 Filter za zrak operite vodom ili ga očistite usisavačem.

**INFORMACIJA**


- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite ih neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

8.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita

**INFORMACIJA**

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

- 1 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.



- 2 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu. NE skidajte filter s okvira.




- 3 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

8.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita

**INFORMACIJA**

Filter zamijenite svake 3 godine.


- 1 Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

**INFORMACIJA**


- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

8.9 Vraćanje filtera

- 1 Zakačite filtere za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita na kliješta (4 na svakom).




- 2 Umetnite jezičke filtera na kliješta na dnu (d). Držite filter za zrak za dugme filtera (b) i umetnite jezičak filtera za zrak na kliješta (c) na vrhu. Umetnite jezičke filtera za zrak na kliješta (a) sa strane. Provjerite je li filter za zrak pričvršćen u svim položajima.




- a Jezički za kliješta sa strane
- b Dugme filtera
- c Jezičak za kliješta na vrhu
- d Jezički za kliješta na dnu

8.10 Za ponovno postavljanje prednje ploče


- 1 Umetnite prednju ploču u utore na jedinici (3 mjesta) i spojite konopcem.



- 2 Zatvorite prednju ploču i gurnite oba klizača dok ne škljocnu.



- 3** Gurnite strane prednje ploče kako biste bili sigurni da je prednja ploča čvrsto postavljena.



8.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu nekoliko sati u načinu **samo ventilator** za isušivanje unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

- 1** Pritisnite **Mode** i odaberite rad .
- 2** Pritisnite  i pokrenite rad.
- 3** Nakon prestanka rada, isključite sklopku.
- 4** Očistite filtere za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.
- 5** Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.



INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.

9 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.



UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.



UPOZORENJE

Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, isključite jedinicu na dugme za uključivanje/isključivanje samo na korisničkom sučelju.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozernog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravno.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad.
Prekidač za rad NE funkcionira ispravno.	Isključite napajanje.
Daikin oko treperi i možete provjeriti kod greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Za prikaz koda greške pogledajte "9.3 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka" [▶ 60].	Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.

Kvar	Mjera
Ako sistem uopšte NE radi.	- Provjerite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka struje, sistem se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. - Provjerite da li je pregorio osigurač ili se aktivirao prekidač. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. - Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Sistem iznenada prestaje raditi.	- Provjerite da dovod i odvod zraka unutrašnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim preprekama. Uklonite sve prepreke i omogućite slobodno strujanje zraka. - Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sistema. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.

Kvar	Mjera
Sistem radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	- Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte "6.4 Brzina strujanja zraka" [▶ 25]. - Provjerite postavke temperature. Pogledajte "6.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature" [▶ 24]. - Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte "6.5 Smjer protoka zraka" [▶ 25]. - Provjerite da dovod i odvod zraka unutrašnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim preprekama. Uklonite sve prepreke i omogućite slobodno strujanje zraka.
Sistem radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	- Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. - Jedinica možda radi u načinu odmrzavanja.
Sistem radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno (zrak puše iz jedinice).	- Provjerite jesu li filteri za zrak začepljeni. Očistite filtere za zrak. Pogledajte "8 Održavanje i servis" [▶ 48]. - Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. - Provjerite da li jedinica radi u načinu Econo - štedljivi način rada. Pogledajte "6.9.1 Econo - štedljivi način rada" [▶ 31]. - Provjerite da li se neposredno pored unutrašnje jedinice nalazi neki namještaj. Uklonite namještaj.
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF (isključeno) i vratite u položaj ON (uključeno).
Jedinica NE prima signale od bežičnog daljinskog upravljača.	- Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. - Pazite da predajnik NIJE izložen direktnom sunčevom svjetlu. - Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki električnog tipa paljenja. Kontaktirajte svog dobavljača.
Displej bežičnog daljinskog upravljača je prazan ili prikazuje  .	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Možete provjeriti kôd greške putem korisničkog sučelja (bežični daljinski upravljač).	Obratite se svom lokalnom dobavljaču. Kako provjeriti kodove greške i spisak kodova grešaka pogledajte na "9.3 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka" [▶ 60].
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se svom dobavljaču.

Primjenjuje se samo na jedinice sa senzorom curenja rashladnog sredstva:

Kvar	Mjera
Ventilator se okreće čak i kada je jedinica isključena. (Lampica za rad treperi)	Senzor curenja rashladnog sredstva je počeo raditi: - Ako se na ekranu korisničkog sučelja (bežični daljinski upravljač) prikaže šifra greške "RD" rashladno sredstvo možda curi. Prozračite prostoriju i obratite se svom zastupniku. - Ako se na ekranu korisničkog sučelja (bežični daljinski upravljač) NE prikazuje šifra greške "RD" rashladno sredstvo ne curi i detekcija i dalje traje. Ako se ne otkrije curenje, ventilator će se automatski isključiti nakon nekoliko minuta.
Jedinica se ne grije odnosno hladi a postavka za ventilaciju je prebačena na "Jak protok zraka". (Lampica za rad treperi)	
Ventilator unutrašnje ili vanjske jedinice se okreće čak i kada je jedinica isključena.	
Na ekranu korisničkog sučelja (bežični daljinski upravljač) se prikazuje šifra greške "RD".	
Čuje se kontinuirani zvučni signal i na korisničkom sučelju (bežični daljinski upravljač) se prikazuje šifra greške "RD"	Senzor curenja rashladnog sredstva je počeo raditi: Potvrđeno curenje rashladnog sredstva. Prozračite prostoriju i obratite se svom zastupniku.
Na ekranu korisničkog sučelja se prikazuje šifra greške "EH".	- Kvar senzora curenja rashladnog sredstva. - Slomljen je kabal senzora curenja rashladnog sredstva. - Nije uspostavljena kablovska veza senzora curenja rashladnog sredstva. - Kvar glavne printane ploče. Kontaktirajte svog dobavljača.
Samo za višestruku kombinaciju: Jedinica NE radi (lampica za rad treperi), prikazuje se šifra greške "UH"	Možda je otkriveno curenje rashladnog sredstva na drugoj povezanoj jedinici sa senzorom curenja rashladnog sredstva. Provjerite ima li na svim povezanim spojevima jedinica CVXM i FVXM greške RD ili EH.

Šifre greške senzora curenja rashladnog sredstva

Šifra se mijenja kao što je prikazano u nastavku.

Glavna šifra	Sadržaj
RD	Otkrivanje curenja rashladnog sredstva.
EH	Abnormalan rad senzora curenja rashladnog sredstva.



INFORMACIJA

Da biste zaustavili zvučnu signalizaciju (kontinuirani zvučni signal) u slučaju otkrivanja curenja rashladnog sredstva, pritisnite **Cancel** na 5 sekundi.

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

9.1 Rješavanje problema bežične LAN veze

Sljedeća tabela sadrži kratki opis rješavanja nekih problema. Ako ova rješenja ne mogu popraviti vaš problem, posjetite app.daikineurope.com za više informacija i česta pitanja.

Problem	Mjera
Nije moguće uspostaviti bežičnu LAN vezu (Daikin oko NE treperi tokom postavljanja bežične LAN veze).	▪ Probajte rukovati jedinicom bežičnim daljinskim upravljačem. ▪ Provjerite je li jedinica uključena. ▪ Isključite i ponovo uključite jedinicu.
Bežični LAN NIJE vidljiv na preglednom ekranu jedinice (početni ekran) nakon konfiguracije WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Provjerite je li bežični LAN dovoljno blizu komunikacijskom uređaju. ▪ Provjerite je li komunikacija uredi. ▪ Provjerite je li pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i bežični LAN. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▶ 43].
Bežični LAN NIJE vidljiv na listi dostupnih WiFi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Probajte prebaciti između pristupne tačke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1 i 13. ▪ Provjerite je li komunikacija uredi. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▶ 43].
Vrijednost unutrašnje/vanjske temperature prikazane u aplikaciji ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju mjere drugi uređaji.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje unutrašnju/vanjsku temperaturu za samo za područje oko unutrašnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura za druge uređaje može se razlikovati zbog različitih uslova oko jedinice (npr. direktna sunčeva svjetlost, nakupljanje mraza...) ▪ Temperatura prikazana u aplikaciji ONECTA služi samo u informativne svrhe.

9.2 Simptomi koji NISU kvar sistema

Sljedeći simptomi NISU kvar sistema:

9.2.1 Simptom: Temperatura zraka NIJE dovoljno visoka tokom dodatnog zagrijavanja

- Kada je vanjska temperatura niska i padne ispod tačke smrzavanja, temperatura strujanja zraka može biti nedovoljna.
- Tokom rada u više prostorija s vezom na više vanjskih jedinica, temperatura pražnjenja zraka možda neće doseći dovoljnu vrijednost.

9.2.2 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Ovaj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Ovaj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tokom postupka hlađenja ili sušenja.

9.2.3 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Ovaj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima uređaj (npr. kod prelaska s hlađenja na grijanje).

9.2.4 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Ovaj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

9.2.5 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Ovaj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tokom postupka odleđivanja.

9.2.6 Simptom: Zvuk kliktanja kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Ovaj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

9.2.7 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Ovaj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite uređaj.

9.2.8 Simptom: Bijela maglica izlazi iz jedinice (unutrašnje jedinice)

- Kada je vlažnost visoka tokom hlađenja (na masnim i prašnjavim mjestima). Ako je unutrašnjost unutrašnje jedinice jako onečišćena, raspodjela temperature u sobi postaje neravnomjerna. Potrebno je očistiti unutrašnjost unutrašnje jedinice. Od trgovca zatražite detalje o čišćenju jedinice. Taj postupak mora obaviti kvalificirani serviser.
- Kada se klima uređaj prebaci u način grijanja nakon načina odmrzavanja. Vlaga nastala odmrzavanjem postaje para i izlazi.

9.2.9 Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise

Jedinica može upiti miris soba, namještaja, cigareta itd., a zatim ga ispuštati.

9.2.10 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati dodatnih 30 sekundi zbog zaštite sistema.
- **Dok klima uređaj ne radi.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski ventilator se počinje okretati zbog zaštite sistema.

9.2.11 Simptom: Brzina ventilatora NE odgovara zadatoj temperaturi

- Tokom rada hlađenja u Multi sistemu, unutrašnja jedinica može promijeniti brzinu ventilatora na visoku, bez obzira na postavke korisnika, kako bi odmrznula izmjenjivač toplote unutrašnje jedinice.
- Tokom tihog načina rada unutrašnje jedinice, kada je vanjska i unutrašnja ambijentalna temperatura vrlo visoka, unutrašnja jedinica povećava brzinu ventilatora kako bi se sistem zaštitio.

9.2.12 Simptom: Postavka ventilatora dok je isključen termostats (funkcija nastavka isušivanja) razlikuje se od postavke u aplikaciji ONECTA

Ako se postavka ventilatora dok je isključen termostats (funkcija nastavka isušivanja) promijeni samo u aplikaciji ONECTA, postavka će se otkazati bežičnim daljinskim upravljačem.

9.3 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka

Dijagnoza kvarova bežičnog daljinskog upravljača

Ako jedinica naiđe na problem, grešku možete identificirati provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti mjere prije poništavanja koda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.



INFORMACIJA

Proučite servisni priručnik za:

- Potpuni spisak kodova grešaka
- Detaljnije smjernice za rješavanje svake greške

Provjera koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Usmerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite **Cancel** oko 5 sekundi.

Rezultat: trepće u polju prikaza temperature.

- 2 Usmerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite **Cancel** nekoliko puta dok ne čujete neprekidni pisak.

Rezultat: Kod se sada prikazuje na ekranu.

**INFORMACIJA**

- Kratki pisak i 2 uzastopna piska označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za poništavanje prikazanog koda, držite **Cancel** 5 sekundi. Kod će također nestati s ekrana i ako tipku NE pritisnete unutar 1 minute.

Sistem

Kôd greške	Opis
00	Normalno
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Otkriven previsok napon
U3	Greška prijenosa
U4	Greška prijenosa signala (između unutrašnje i vanjske jedinice)
UR	Kombinirana greška unutrašnje/vanjske jedinice
UH	Greška na sistemu

Unutrašnja jedinica

Kôd greške	Opis
R0	Otkrivanje curenja rashladnog sredstva ^(a)
R1	Neispravna printana pločica unutrašnje jedinice
R5	Zaštita od zaleđivanja ili kontrola visokog pritiska
R6	Neispravan motor ventilatora (DC motor)
RH	Greška Streamer jedinice
EH	Abnormalan rad senzora curenja rashladnog sredstva ^(a)
E4	Neispravan termistor unutrašnjeg izmjenjivača topline
E9	Neispravan termistor za sobnu temperaturu
EE	Greška senzora vlažnosti

^(a) Primjenjuje se samo na jedinice sa senzorom curenja rashladnog sredstva.

Vanjska jedinica

Kôd greške	Opis
ER	Neispravnost 4-smjernog ventila
E1	Neispravna printana pločica vanjske jedinice
E3	Pokretanje sklopke visokog tlaka (HPS)
E5	Aktiviranje zaštite (kompresora) od preopterećenja
E6	Blokada kompresora
E7	Blokada DC ventilatora
F3	Nadzor temperature cijevi za kondenzat
F6	Nadzor visokog pritiska (u načinu hlađenja)
H0	Neispravnost senzora sistema kompresora
H3	Kvar sklopke visokog tlaka (HPS)
H6	Neispravnost senzora položaja

Kôd greške	Opis
H8	Greška na senzoru DC napona / struje
H9	Neispravan termistor za vanjsku temperaturu
J3	Neispravan termistor ispusne cijevi
J5	Neispravan termistor vanjskog izmjenjivača topline
J8	Kvar termistora cijevi za tečnost (kruh rashladnog sredstva i drugo)
L3	Greška grijanja električnih dijelova
L4	Porast temperature lamela radijatora
L5	Iznenadno preopterećenje invertera (DC)
P4	Neispravan termistor lamela radijatora
F8	Greška unutrašnje temperature kompresora

10 Odlaganje



OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

11 Rječnik pojmova

DHW = topla voda za kućanstvo

Topla voda koja se u bilo kojoj vrsti zgrade koristi u svrhe kućanstva.

LWT = Temperatura izlazne vode

Temperatura vode na izlazu vode jedinice.

Dobavljač

Prodajni distributer za proizvod.

Ovlašteni instalater

Tehnički osposobljena osoba koja je kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime upravlja.

Važeći zakoni

Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili kodeksi koji su relevantni i primjenjivi za određeni proizvod ili domenu.

Servisna kompanija

Kvalificirana kompanija koja može izvršiti ili koordinirati potrebno servisiranje proizvoda.

Priručnik za montiranje

Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava njegovo postavljanje, konfiguriranje i održavanje.

Priručnik za rukovanje

Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava kako se njime rukuje.

Dodatna oprema


Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji se isporučuju s proizvodom i koji trebaju biti instalirani u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

Dodatna oprema

Oprema koju je proizvela ili odobrila kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

Lokalna nabavka

Oprema koju NIJE proizvela kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04